



FR

Secret Journal



N2645

Âge : à partir de 6 ans

MODE D'EMPLOI

P/N 823C1910 Rev.A

Ton Secret Journal, toi seule peut l'ouvrir ! Il ne s'ouvre que lorsque tu prononces ton mot de passe secret, et se verrouille automatiquement quand tu le fermes. Une alarme te permet de savoir combien de personnes ont essayé d'y jeter un œil sans ta permission. Une fois que tu l'as ouvert, tu peux utiliser la lumière du Mode Visible ou du Mode Secret ainsi que les autres fonctions qu'offre le Secret Journal !

POUR COMMENCER INSTALLATION / REMPLACEMENT DES PILES

Ce jeu fonctionne avec 3 piles AAA (LR03).

- À l'aide d'un tournevis (non inclus), desserrer la vis jusqu'à ce que le couvercle du compartiment des piles puisse être retiré.
- Insérer 3 piles alcalines AAA (LR03) comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Remettre le couvercle en place et serrer la vis à l'aide du tournevis. Ne pas trop serrer.
- Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du jouet en magasin.

- Utiliser uniquement des piles alcalines pour une durée plus longue.
- Changer les piles lorsque le produit ne fonctionne pas correctement.
- Retirer les piles et les jeter dans un conteneur réservé à cet effet.

LE CHANGEMENT DES PILES DOIT SE FAIRE SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.

MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne jamais utiliser de piles rechargeables.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.
- Veiller à bien insérer les piles en respectant le sens des polarités (+) et (-).
- Toujours retirer les piles usées du produit.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.

ATTENTION


- **Il peut arriver que le jeu cesse de fonctionner suite à une accumulation d'électricité statique (provenant de tapis, par exemple). Il suffit alors de réinitialiser le produit pour que celui-ci fonctionne à nouveau.**
- **Les perturbations radioélectriques (parasites) peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit et nécessiter sa réinitialisation.**



Bouton de réinitialisation

REMARQUE : Pour ne pas perdre le mot de passe et les informations relatives à la configuration du jeu, les piles usées doivent être remplacées en moins de 20 secondes. En cas de perte du mot de passe et des informations relatives à la configuration, il faudra les enregistrer de nouveau.

FONCTIONS DES BOUTONS



Mode Visible – Appuie sur le bouton “Lumière” lorsque tu es en Mode Visible pour éclairer la page.

Mode Secret – Appuie sur le bouton “Lumière” lorsque tu es en Mode Secret et une lumière UV révélera tes secrets.

Réactiver / Changer – Appuie sur ce bouton pour réactiver le Secret Journal et le commander par reconnaissance vocale.

Appuie sans relâcher sur ce bouton pour enregistrer un nouveau mot de passe pour l'accès au journal. De plus, tu seras invitée à enregistrer de nouveau ta voix pour la fonction “Lumière par reconnaissance vocale”.

Lumière – Appuie sur le bouton LUMIÈRE pour allumer ou éteindre manuellement la lumière.

Accès – Appuie sur le bouton d'accès sans relâcher pour accéder au journal et l'ouvrir.

CONFIGURATION

1. ENREGISTRER UN MOT DE PASSE

Après avoir installé les piles, tu seras invitée à entrer ton mot de passe.

Attends que le voyant vert “Accès” s’allume, puis prononce ton mot de passe dans le microphone. Ton mot de passe peut être n’importe quel mot de ton choix, tel que “chat”, “popcorn” ou “fleur”.

REMARQUE : Si tu n’attends pas que la lumière verte s’allume, le Secret Journal “n’entendra” pas ton mot de passe et t’invitera à le répéter : “Répète ton mot de passe”

Le Secret Journal t’invitera à répéter ton nouveau mot de passe une nouvelle fois : “Répète ton mot de passe”. Si tu as prononcé ton mot de passe correctement, il sera accepté : “Mot de passe accepté”.

Le Secret Journal s’ouvrira automatiquement une fois la configuration du mot de passe réussie.

CONSEIL : Assure-toi de parler clairement et prononce ton mot de passe EXACTEMENT de la même manière à chaque fois ! Lorsque tu enregistres ton mot de passe, assure-toi que tu es dans un endroit calme. Si le Secret Journal n’accepte pas ton mot de passe après l’avoir prononcé clairement, essaie de le chuchoter.

Tu peux écrire ton mot de passe quelque part si tu as peur de l’oublier. Toutefois, assure-toi de le garder en lieu sûr, sinon ton secret sera dévoilé !

Si tu ne souhaites pas configurer de mot de passe, ne tiens pas compte des instructions vocales et laisse-les défiler. Le bouton d’accès ouvrira automatiquement le journal.

2. CONFIGURER LA FONCTION LUMIÈRE PAR RECONNAISSANCE VOCALE

Une fois ton mot de passe enregistré pour l’accès au journal, les portes s’ouvrent. Une fois les portes ouvertes, tu seras invitée à prononcer le mot “Lumière”. Si ta voix est correctement enregistrée, la lumière s’allume. Désormais tu peux allumer ou éteindre la lumière en prononçant le mot “Lumière” avec ta voix.

UTILISER LE SECRET JOURNAL

1. OUVRIR LE SECRET JOURNAL

Appuie sans relâcher sur le bouton d’accès, attends qu’on te demande ton “mot de passe”, puis prononce-le pour ouvrir le journal.

2. UTILISER LA FONCTION LUMIÈRE PAR RECONNAISSANCE VOCALE

Si le Secret Journal est activé, tu peux allumer ou éteindre la lumière en prononçant le mot “Lumière” avec ta voix.

REMARQUE : Si la lumière ne réagit pas au son de ta voix, il se peut que le Secret Journal se soit mis en mode veille pour économiser les piles. Active le Secret Journal en appuyant sur Réactiver / Changer Mot de passe.

3. ALLUMER LA LUMIÈRE MANUELLEMENT

Repère le bouton LUMIÈRE à l’intérieur du Secret Journal. Appuie sur le bouton LUMIÈRE pour allumer ou éteindre manuellement la lumière.

4. CHANGER DE MODE LUMIÈRE (Mode Visible et Mode Secret)

Choisis la source de lumière que tu veux activer en glissant le bouton soit sur Mode Visible soit sur Mode Secret.

REMARQUE : Si tu fermes le journal alors que la lumière est toujours allumée, elle s’éteint automatiquement.

5. UTILISER LA LUMIÈRE DU MODE SECRET ET LE STYLET

AVERTISSEMENT : La lumière du Mode Secret émet une lumière UV. Ne pas directement regarder l’ampoule.

Le stylet inclus dans le Secret Journal permet d’écrire tes secrets personnels et de les révéler grâce à la lumière du Mode Secret.

6. CHANGER DE MOT DE PASSE ET / OU DE COMMANDE LUMIÈRE

De temps en temps, il se peut que tu aies envie de changer de mot de passe (surtout si tu penses que quelqu’un l’a découvert !). Ouvre le Secret Journal avec ton ancien mot de passe.

Appuie sur le bouton Réactiver / Changer Mot de passe. Tu entendras “Enregistre ton mot de passe”, prononce alors ton nouveau mot de passe. Le Secret Journal t’invitera ensuite à répéter ton nouveau mot de passe : “Répète ton mot de passe”. Si tu as prononcé correctement ton mot de passe, il sera accepté : “Mot de passe accepté”. Tu seras désormais invitée à prononcer le mot “Lumière”. Si ta voix est enregistrée correctement, la lumière

s’allumera. Désormais tu peux activer et désactiver la lumière en prononçant le mot “Lumière” avec ta voix.

Conserver ce mode d’emploi pour s’y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.



Protéger l’environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Mattel déclare ce jouet conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables des directives 2004/108/EC, 88/378/EEC. Peut être utilisé dans tous les pays membres de l’Union européenne. La déclaration de conformité peut être consultée à : Mattel UK Ltd.



© 2008 Mattel, Inc. Tous droits réservés.

Mattel France, 27/33 rue d’Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Indigo 0 825 00 00 25 (0,15 €TTC/mn) ou www.allomattel.com.

Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 – B 275, 1020 Brussels. Belgique: 0800 – 16 936

Suisse: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Composez sans frais le 1-800-524-8697.

Mattel.U.K.Ltd.,VanwallBusinessPark,MaidenheadSL64UB.

